

Elektrische Zimmergewächshäuser - Bedienungsanleitung

Gilt für folgende Modelle:

Unentbehrliche ohne Thermostat
Version VK - 3-POLIGER STECKER
Modell 2595005 (38 cm) 8 Watt
Modell 2596005 (52 cm) 22 Watt

Premium mit Thermostat
Version VK - 3-POLIGER STECKER
Modell 2597005 (38 cm) 8 Watt
Modell 2598005 (52 cm) 22 Watt

Unentbehrliche ohne Thermostat
Version Kontinentaleuropa - 2-POLIGER STECKER
Modell 2595005E (38 cm) 8 Watt
Modell 2596005E (52 cm) 22 Watt

Premium mit Thermostat
Version Kontinentaleuropa - 2-POLIGER STECKER
Modell 2597005E (38 cm) 8 Watt
Modell 2598005E (52 cm) 22 Watt

Bitte beachten Sie die Umverpackung, um sich zu vergewissern, welches Modell Sie verwenden.

INFORMATIONEN ZUR VERKABELUNG

3-polige Versionen für VK:

Für Netzspannung mit 230 Volt, 50 Hz Wechselstrom

Dieses Produkt ist mit einem 13-Ampere-Stecker (BSI 1363) ausgestattet, der an das Netzkabel angespritzt ist. Der Stecker verfügt über eine 3-Ampere-Sicherung in einem abnehmbaren Sicherungshalter. Diese kann bei Bedarf durch eine ähnliche, ASTA zugelassene, 3 Ampere-Sicherung ersetzt werden.

Die Drähte im Netzkabel sind wie folgt mit dem angespritzten Stecker verbunden:

BLAU an Nullleiter (N)

BRAUN an Phase (L)

Es ist kein Erdungsdraht notwendig, da das Heizelement isoliert ist.

2-polige Versionen für Kontinentaleuropa:

Für Netzspannung mit 230 Volt, 50 Hz Wechselstrom

Die Drähte im Netzkabel sind wie folgt mit dem angespritzten Stecker verbunden:

BLAU an Nullleiter (N)

BRAUN an Phase (L)

Es ist kein Erdungsdraht notwendig, da das Heizelement isoliert ist.

Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät entsorgt werden.

Versuchen Sie nicht sich Zugang zum Heizelement zu verschaffen, das im Boden Ihres Zimmergewächshauses vergossen ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Boden des Gewächshauses kann durch einfaches Einstecken in die Netzsteckdose aufgeheizt werden.

Wenn das Gewächshaus sich anscheinend nicht aufheizt oder sich zu überhitzen scheint, schalten Sie es bitte aus und wenden sich an den Stewart Kundendienst unter der untenstehenden Nummer. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die Bodenwanne warm. Dies ist vollkommen sicher. Aber lassen Sie das Gerät nicht auf Wohnmöbeln stehen, da sonst Brandflecken entstehen können.

Im Betrieb erwärmt die Heizung den Kompost sanft über die Umgebungstemperatur. Dieser Anstieg der Komposttemperatur variiert bei heißen und kalten Extremen. Er liegt aber bei normalen Anzuchtbedingungen durchschnittlich bei 10 - 15 °C über der Umgebungstemperatur. Überprüfen Sie regelmäßig die Komposttemperatur und den Zustand der Sämlinge. Halten Sie diese feucht (nicht gesättigt). Öffnen Sie bei Bedarf die Lüftungsschlitze. Schalten Sie das Gewächshaus bei wärmeren Bedingungen aus, wenn der Kompost zu schnell austrocknet.

Modelle ohne Thermostat - Bedienen Sie diese durch einfaches Ein- oder Ausschalten, um die Bodeneinheit schonend zu erwärmen. Überprüfen Sie das Gewächshaus bei wärmeren Bedingungen regelmäßig und schalten es aus, um eine Überhitzung von Kompost und Sämlingen zu vermeiden.

Modelle mit Thermostat - Der automatische Thermostat verhindert eine Überhitzung, auch wenn das Gewächshaus eingeschaltet bleibt. Sie müssen aber nach wie vor Feuchtigkeit und Bodentemperatur überwachen, um gesunde Sämlinge zu keimen.

WICHTIG! Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Bodeneinheit von der Wanne abzuschrauben.

Tauchen Sie den Boden des Gewächshauses oder das Stromkabel nicht in Wasser.

Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Freien gedacht, da das Netzkabel hier nass werden würde (die Verwendung in einem Gewächshaus ist akzeptabel).

Decken Sie den elektrischen Boden mit nichts anderem als der mitgelieferten Abdeckung ab.

Sicherer Gebrauch

Dieses Gerät ist nicht zur Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen bestimmt, sofern diese nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung des Geräts erfahren haben. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kundendienst Tel. 0203 657 5230 (Montag - Freitag 9:00 - 17:00 Uhr)

The Stewart Company, The Storehouse, Beaumont Road, Banbury, OX16 1RH England

Email info@stewartcompany.co.uk

www.stewart-garden.co.uk

November 2012